


OMOLOGATO PER <i>HOMOLOGATED FOR</i>	ANNUALITA' <i>ANNUALITY</i>
Fiat Van	from 2006 - YTD
COMPATIBILE CON <i>COMPATIBLE WITH</i>	ANNUALITA' <i>ANNUALITY</i>
Citroen Van	from 2006 - YTD
Peugeot Van	from 2006 - YTD
Opel Movano	from 2022 - YTD
Toyota Proace Max	from 2024 - YTD




Il seguente Smart kit include:
The following Smart kit includes:

- Struttura ancoraggio cinture doppia F/M puntone decentrato:
- Double belt frame forward facing offset strut :
9SC0103009V01-sx-lh / **9SC0103010V01-dx-rh**

- Staffa di ancoraggio struttura:
- Anchoring structure bracket:
9SC0070901V01-sx-lh / **9SC0070902V01-dx-rh**

- Kit viti:
- Mounting kit:
5KV0069202X00



2x-dado autobloccante M8 DIN 985 Zn
2x-self-locking nut M8 DIN 985 Zn

4x-dado autobloccante M14 DIN 985
4x-self-locking nut M14 DIN 985

4x-rondella M8x17 UNI 6592
4x-washer M8x17 UNI 6592

8x-rondella M14x28 UNI 6592 Zn
8x-washer M14x28 UNI 6592 Zn

1x-rondella M14 - Ø15xØ44 DIN 9021 Zn
1x-washer M14 - Ø15xØ44 DIN 9021 Zn

2x-vite a legno Ø8x25 UNI 704 DIN 571 Zn
2x-wood screw Ø8x25 UNI 704 DIN 571 Zn

2x-vite M8x60 UNI 5739 Zn
2x-screw M8x60 UNI 5739 Zn

1x-vite M14x80 UNI 5739 Zn
1x-screw M14x80 UNI 5739 Zn

2x-vite M14x100 UNI 5739 Zn
2x-screw M14x100 UNI 5739 Zn

1x-vite M14x180 UNI 5739 Zn
1x-screw M14x180 UNI 5739 Zn




1) FASE DI POSIZIONAMENTO

1) POSITIONING PHASE

POSIZIONE STRUTTURA

STRUCTURE POSITION



Per il posizionamento delle strutture, vedere tabella a lato; decentramento rispetto l'asse mediano del veicolo di 427,5 mm.

For the placement of the structures, see table opposite; offset from the vehicle's centreline by 427.5 mm.

	TRAVERSE CROSSMEMBER					
PASSO WHEELBASE	1	2	3	4	5	6
4035		✓	✓	✓		✓
3800		✓	✓			
3450		✓	✓		✓	
3000		✓				




2) FASE DI FORATURA

2) DRILLING PHASE

FASE DI FORATURA (IMG 1):


DRILLING PHASE (IMG 1)

- Posizionare la staffa n.1 calzandola sul longherone alla quota indicata;
- La struttura può essere fissata a discrezione dell'esecutore dell'assemblaggio in due posizioni (A o B);
- Segnare il punto di esecuzione del foro A o B e del foro C, rimuovere la staffa e con l'ausilio di un trapano eseguire il relativo foro $\varnothing 16$.
- Position the bracket No. 1 by fitting it on the spar at the indicated dimension;
- The belt frame can be positioned at discretion of the assembler in two positions (A or B);
- Mark the execution point of the hole A or B and C, remove the bracket and, with the aid of a drill, make the relevant hole $\varnothing 16$.



IMG. 1

IMG. 2



IMG. 3

FASE DI FORATURA 2 (IMG 2-3):

DRILLING PHASE 2 (IMG 2-3):

- Posizionare la struttura sul pavimento riferendosi al foro precedentemente eseguito;
- con il marker segnare gli ulteriori due fori di fissaggio da eseguire A' e A'' / B' e B'';
- Togliere la struttura ed eseguire i fori da $\varnothing 16$.
- Place the belt frame on the floor referring to the previously drilled hole;
- Mark the two additional fixing holes to be drilled A' and A'' / B' and B'';
- Remove the belt frame and drill $\varnothing 16$ holes.



3) FASE TAGLIO PAVIMENTO


3) FLOOR CUTTING PHASE

FASE DI TAGLIO PAVIMENTO :

FLOOR CUTTING PHASE :

- Realizzare il regolo in legno secondo le dimensioni riportate nell'immagine '5' con uno spessore pari all'altezza del pavimento;
- Poggiare il regolo sul pavimento allineandolo ai fori realizzati in precedenza ed eseguire il taglio del pavimento sagomandolo secondo le misure del regolo stesso. Attenzione a maggiore tutte le quote del taglio di almeno 3mm.
- *Make the wooden spacer according to the dimensions shown in image '5' with a thickness equal to the height of the floor, except in the offset plate area;*
- *Place the wooden spacer on the floor by matching it to the holes made earlier and make the floor cut by shaping it according to the measurements of the wooden spacer. Take care to increase all dimensions of the cut by at least 3 mm.*


Regolo in legno /
Wooden spacer



IMG. 4

Pavimento / Floor

IMG. 5



NOTA / NOTE :

Prevedere, in caso di presenza dell'isofix, l'estensione del regolo per il supporto della gamba i-size. Specifiche ulteriori sono riportate nella scheda installazione isofix.

If isofix is present, provide for extension of the i-size leg support strap. Further specifications can be found in the isofix installation sheet.




4) FASE ASSEMBLAGGIO STRUTTURA

4) BELT FRAME ASSEMBLY PHASE

FASE DI ASSEMBLAGGIO STRUTTURA: BELT FRAME ASSEMBLY PHASE:

- Utilizzando le 2 viti M8x60, 4 rondelle per M8 e i 2 dadi autobloccanti M8 fissare come indicato nell'immagine la traversa e il puntone anteriore alla struttura.
- Serrare le viti con una coppia di serraggio di $23 \text{ Nm} \pm 2 \text{ Nm}$
- Using the 2 M8x60 screws, 4 washers for M8 and the 2 M8 self-locking nuts, fix the cross beam and the front strut to the belt frame as shown in the image.
- Tight screws to a torque of $23 \text{ Nm} \pm 2 \text{ Nm}$



5) FASE DI FISSAGGIO STRUTTURA


5) BELT FRAME FIXING PHASE

IMG. 6

FASE DI FISSAGGIO STRUTTURA SU PAVIMENTO:

PHASE OF BELT FRAME FIXING TO FLOOR:

- Posizionare il regolo nel taglio realizzato a pavimento.
- Posizionare la struttura sopra il regolo in legno ed allineare i fori di fissaggio.
- Fissare la struttura alle staffe sottopavimento tramite la viteria fornita in dotazione (1x M14x180 (a), 2x M14x100 (b), 1x M14x80 (c)) e serrare con i dadi (A - A' - A'' - C) alla coppia di 33 ± 2 Nm.
- Infine fissare il puntone al pavimento utilizzando la specifica viteria a legno fornita (2x $\varnothing 8 \times 25$ (d)).
- Position the wooden spacer in the cut made in the floor;
- Place the frame on the wooden spacer, then align the fixing holes.
- Fix the frame to the underfloor brackets using the screws supplied (1x M14x180 (a), 2x M14x100 (b), 1x M14x80 (c)) and tight with bolts (A - A' - A'' - C) to a torque of 33 ± 2 Nm.
- Finally, fix the strut to the floor using the specific wood screws supplied (2x $\varnothing 8 \times 25$ (d)).



06 of 09

Per ulteriori informazioni consultare la scheda informativa al seguente link: / For further information, please consult the fact sheet at the following link
 IT - <https://www.cta-europe.com/app-data/pdf/17-CTA-REV.14-IT.pdf> / EN - <https://www.cta-europe.com/app-data/pdf/18-CTA-REV.14-EN.pdf>




6) INDICAZIONI MISURE DINETTE E CUSCINERIA

6) SEAT AND CUSHION DIMENSIONS INDICATIONS

P/N 9SC0103009V01


P/N 9SC0103010V01



9SC0127000V01

Assieme poggiatesta schiumato a parete in plastica con interasse 50mm

Plastic wall-mounted headrest assembly (incl. Padding) center distance 50mm



9SC0116320V01

Assieme poggiatesta schiumato su struttura interasse 158mm


Belt frame headrest assembly (incl. Padding) center distance 158mm



9SC0170501V01

Telaio di sostegno regolabile r17


Adjustable frame support r17



9SC0113100V01-LH 9SC0113100V01-RH

Isofix univ/semiuniv m1 - serie 01030 - struttura doppia fuori asse


Isofix univ/semiuniv m1 - series 01030 - double off axis belt frame



9SC0156000V01

Easybed - letto pieghevole - altezza regolabile - per van


Easybed - folding bed mechanism - adjustable height - for vans



9TA0151600X00

kit cuscineria smart-bed
con poggiatesta

*Smart-bed upholstery
kit with single
headrests*



9TA0151800X00

Kit cuscineria smart-bed
con riposatesta


*Smart-bed upholstery kit
with headrest*



9TA0151900X00

Kit cuscineria smart
seat con riposatesta

*Smart seat upholstery
kit with headrest*



9TA0151700X00

Kit cuscineria smart seat
con poggiatesta

*Smart seat upholstery kit
with single headrests*

